



**MANUAL  
PLATAFORMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA  
PERFIL USUARIO SEC**

<b>Versión: 001</b>	
<b>Fecha Emisión</b>	<b>09-12-2020</b>

 COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ	<b>Manual de usuario Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001

## CONTENIDO

<b>1 ALCANCE.....</b>	<b>3</b>
<b>2 PERFIL DE INFORMACIÓN PÚBLICA .....</b>	<b>3</b>
2.1 ACCESOS Y AUTENTIFICACIÓN .....	4
2.2 MENÚ.....	5
2.3 FILTRO AVANZADO.....	6
2.3.1 Buscar subestación por comuna .....	6
2.3.2 Buscar alimentadores por subestación .....	10
2.3.3 Buscar por transformador.....	19
2.4 FILTRO SIMPLE .....	23
2.5 FILTRO VNR.....	27
2.6 INFORMACIÓN CLIENTE .....	28
2.7 PERFIL CLIENTE O USUARIO EG.....	32

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
Emisor: Comité Continuidad Operacional		Aprobador: Alta Dirección	


## 1 ALCANCE

Este documento tiene como finalidad disponibilizar a los interesados, la información técnica asociada a las redes de distribución y clientes pertenecientes a la Cooperativa Eléctrica de Curicó. En cumplimiento de lo indicado en la norma técnica de conexión y operación de PMGD (NTCO) en instalaciones de Media Tensión

Esta información se puede consultar directamente en la plataforma y ser descargar por el interesado para efectuar las evaluaciones de conexión de instalaciones de generación distribuida.

## 2 PERFIL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

El siguiente diagrama de flujo muestra el ingreso en el registro para acceder al despliegue de información.



 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
	Versión	001	
<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>		<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## 2.1 Accesos y autentificación

El acceso a la página Web se debe efectuar ingresando a la dirección url:

<https://pip.cecltda.cl/cec/pip/>

Luego de ingresar a este link, se desplegará la página inicial de acceso al sistema:



The screenshot shows the login interface for the CEC platform. On the left, the CEC logo is displayed. The right side contains a form titled "Acceso con usuario y contraseña". It has fields for "Usuario" and "Contraseña". Below these is a reCAPTCHA box with the question "No soy un robot" and a checkbox. To the right of the checkbox is the reCAPTCHA logo and the text "reCAPTCHA". Below the reCAPTCHA are links for "Privacidad - Términos", "Ingresar", "Solicitar una cuenta de acceso", "¿Olvidó la contraseña? / Recuperar contraseña", and "Descargar manual de navegación del sitio".

Si es primera vez que ingresa a la plataforma y no cuenta con un usuario y contraseña definido, la página ofrece la opción “Solicitar una cuenta de acceso”, donde se solicitaran datos básicos que debe completar.

- Nombre y apellido
- Rut
- Email
- Confirmar email
- Teléfono de contacto
- Tipo de cuenta: en éste caso será:
  - Personal SEC
  - Personal distribuidora

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
	Versión	001	
<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>		<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

Una vez realizado la obtención de usuario y contraseña, se podrá realizar el ingreso a la plataforma Web de Información Pública.

Adicionalmente la página tiene la opción de recuperar contraseña y descargar manual usuario de la plataforma.

## 2.2 Menú

Al acceder a la plataforma encontramos un menú superior con las siguientes opciones:

- Filtro Avanzado
- Filtro Simple
- Filtro VNR
- Información de Cliente



 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## 2.3 Filtro Avanzado

El filtro de información avanzada nos permite ingresar a la información de una subestación, alimentador o transformador por su ubicación geográfica mediante un filtro secuencial con el siguiente flujo.

Los campos del filtro sonde carácter incrementales por lo tanto al seleccionar región se cargará el campo de comuna y así sucesivamente de manera secuencial con los siguientes. Los datos de región y comuna serán siempre necesarios para realizar una búsqueda de alto nivel.

 **Buscar ubicación**

Región:	<input type="text"/>
Comuna:	<input type="text"/>
Subestación:	<input type="text"/>
Alimentador:	<input type="text"/>
Transformador:	<input type="text"/>

### 2.3.1 Buscar subestación por comuna

Al seleccionar una región se desbloqueará y se mostraran la lista de comuna respectivas posteriormente el usuario debe seleccionar la comuna, desbloqueándose las subestaciones presentes en esta última.

 **Buscar ubicación**

Región:	<input type="text" value="Región del Maule"/>
Comuna:	<input type="text" value="Curico"/>
Subestación:	<input type="text"/>
Alimentador:	<input type="text"/>
Transformador:	<input type="text"/>

En este punto el usuario debe presionar el botón buscar se desplegará una nueva página la cual contiene la lista de subestaciones y acceso a la lista de los alimentadores en cada una de estas.

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

 Subestaciones encontradas

 Ver detalles subestación

Id	Nombre	
290000001	S/E Curicó	

Al seleccionar un id de subestación de la lista de resultado, se presiona el botón 'Ver detalle subestación'. Esto desplegará el detalle de la información de la subestación.

## Datos generales

Muestra información de los siguientes campos:

- -ID de Infraestructura
- -Nombre
- -Región
- -Comuna

Detalle de la subestación S/E Curicó

ID de Infraestructura	290000001
Nombre	S/E Curicó
Región	Región del Maule
Comuna	Curico, Molina, Romeral

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## Alimentadores

Muestra información de los siguientes campos:

- -Id
- -Nombre

Detalle de la subestación S/E Curicó

Datos generales	Alimentadores	Transformadores								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>La Obra - Zapallar</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Industrial</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Los Niches</td> </tr> </tbody> </table>	Id	Nombre	6	La Obra - Zapallar	8	Industrial	7	Los Niches		
Id	Nombre									
6	La Obra - Zapallar									
8	Industrial									
7	Los Niches									
<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Mapa"/> <input type="button" value="Cerrar"/>										

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## Transformadores

Muestra información de los siguientes campos:

- -Alimentador
- -Nombre

**Detalle de la subestación S/E Curicó**

Alimentador	Nombre
La Obra - Zapallar	2
Industrial	6
Industrial	10
Industrial	11
La Obra - Zapallar	13
La Obra - Zapallar	14
La Obra - Zapallar	17
La Obra - Zapallar	18
La Obra - Zapallar	19
La Obra - Zapallar	21
Los Niches	22
La Obra - Zapallar	24
La Obra - Zapallar	26
La Obra - Zapallar	28
La Obra - Zapallar	29
La Obra - Zapallar	34
Industrial	41
Los Niches	43
Los Niches	45

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	Emisor: Comité Continuidad Operacional	Aprobador: Alta Dirección	

### 2.3.2 Buscar alimentadores por subestación

Para filtrar por los alimentadores se muestra la siguiente información:

 **Buscar ubicación**

Región:	<input style="width: 100%;" type="text" value="Región del Maule"/> <span style="float: right; margin-top: -20px;">▼</span> <span style="float: right; margin-top: -20px;">×</span>
Comuna:	<input style="width: 100%;" type="text" value="Curico"/> <span style="float: right; margin-top: -20px;">▼</span> <span style="float: right; margin-top: -20px;">×</span>
Subestación:	<input style="width: 100%;" type="text" value="S/E Curicó"/> <span style="float: right; margin-top: -20px;">▼</span> <span style="float: right; margin-top: -20px;">×</span>
Alimentador:	<input style="width: 100%;" type="text"/> <span style="float: right; margin-top: -20px;">▼</span> <span style="float: right; margin-top: -20px;">×</span>
Transformador:	<input style="width: 100%;" type="text"/> <span style="float: right; margin-top: -20px;">▼</span> <span style="float: right; margin-top: -20px;">×</span>

Al seleccionar región, comuna y una subestación específica presionando el botón buscar la lista de alimentadores correspondientes a la subestación seleccionada con la lista de los transformadores.

 **Alimentadores encontrados**

 [Ver detalles alimentador](#)

Id	Nombre
8	Industrial
6	<a href="#">La Obra - Zapallar</a>
7	<a href="#">Los Niches</a>

Si se selecciona algún alimentador y se presiona el botón ‘Ver detalle alimentador’ se desplegará el detalle de este alimentador.

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## Datos generales

Muestra información de los siguientes campos:

- Nombre
- Región
- Comuna
- Subestación Primaria
- Capacidad
- Potencia
- Tipo
- Distribuidora Propietaria
- Nodo de Distribución
- Nodo de Distribución
- ID de infraestructura

**Detalle del alimentador Industrial**

Datos generales	Transformadores	Postes, vanos y equipos	Demandas	PMGDs	Archivos
Nombre	Industrial				
Región	Región del Maule				
Comuna	Curico, Romeral				
Subestación primaria	S/E Curicó				
Capacidad (A)	150				
Potencia (MVA)	13				
Tipo	Alimentador (no sub-alimentador)				
Distribuidora propietaria	Cooperativa Eléctrica Curicó Ltda.				
Nodo de distribución	9081400000				
ID de Infraestructura	8				

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## Transformadores

Muestra información de los siguientes campos:

- Nombre

Detalle del alimentador Industrial

Nombre
6
10
11
41
220
221
222
225
302
365
381
461
462
471
531
585
586
595
500

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>		Fecha	09-12-2020
	Versión	001		
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>		<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## Postes, vanos y equipos

### Postes

- Muestra información de los siguientes campos:
- Placa
- X
- Y
- -Datum y zona
- Nivel de tensión
- Código VNR

Detalle del alimentador Industrial

Placa	X	Y	Datum y zona	Nivel de tensión	Código VNR
CU1003	301806.88	6125840.62	WGS84 z 19	BT	PB080M1
CU1004	301828.28	6125893.05	WGS84 z 19	BT	PB080M1
CU1005	301850.42	6125943.47	WGS84 z 19	BT	PB080M1
CU1019	300124.24	6126792.97	WGS84 z 19	MT	PA100H3
CU1020	299917.16	6128404.03	WGS84 z 19	MT	PA100H3
CU1021	299954.64	6128273.09	WGS84 z 19	MT	PA100H3
CU1025	299881.23	6128176.5	WGS84 z 19	MT	PA100H3
CU1031	299724	6128607	WGS84 z 19	MT	PA115H3
CU1032	299722	6128607.96	WGS84 z 19	MT	PA115H3
CU1033	299678	6128623	WGS84 z 19	MT	PA115H3
CU1034	299633.91	6128508.69	WGS84 z 19	MT	PA115H3
CU1035	299599.12	6128438.62	WGS84 z 19	MT	PA115H3
CU1036	299604.8	6128394.29	WGS84 z 19	MT	PA100H3
CU1037	299659.82	6128375.29	WGS84 z 19	MT	PA100H3
CU1038	299716.75	6128355.48	WGS84 z 19	MT	PA100H3
CU1039	299792.47	6128329.06	WGS84 z 19	MT	PA100H3
CU1041	299639.38	6127958.84	WGS84 z 19	MT	PA100H3

 <b>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</b>	<b>Manual de usuario</b>	<b>Fecha</b>	<b>09-12-2020</b>
	<b>Plataforma Información Pública</b>	<b>Versión</b>	<b>001</b>
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## Vanos

Muestra información de los siguientes campos:

- Nodo origen
- Nodo destino
- Extensión (m)
- Tipo Conductor

Detalle del alimentador Industrial			
	Datos generales	Transformadores	Postes, vanos y equipos
	Postes	Buscar	
	Vanos		
	Nodo origen	Nodo destino	Extensión (m)
CU1019	CU1105	66	Alambre - Aéreo - Cobre - Desnudo - Trifásico sin neutro - 013 mm2
CU1019	CU1442	59	Alambre - Aéreo - Cobre - Desnudo - Trifásico sin neutro - 013 mm2
CU1020	CU5105	55	Alambre - Aéreo - Cobre - Desnudo - Trifásico sin neutro - 013 mm2
CU1020	CU5396	44	Alambre - Aéreo - Cobre - Desnudo - Trifásico sin neutro - 013 mm2
CU1021	CU4871	13	Cable - Aéreo - Cobre - Desnudo - Trifásico sin neutro - 027 mm2
CU1021	CU5506	15	Cable - Aéreo - Cobre - Desnudo - Trifásico sin neutro - 027 mm2
CU1025	CU5505	93	Protegido - Aéreo - Aluminio - XLPE - Trifásico sin neutro - 185 mm2
CU1025	CU6617	29	Protegido - Aéreo - Aluminio - XLPE - Trifásico sin neutro - 185 mm2
CU1031	CU1032	2	Cable - Aéreo - Cobre - Desnudo - Trifásico sin neutro - 027 mm2
CU1032	CU1033	46	Cable - Aéreo - Cobre - Desnudo - Trifásico sin neutro - 027 mm2
CU1033	CU8231	52	Protegido para red compacta - Aéreo - Aluminio - XLPE - Trifásico sin neutro - 070 mm2
CU1034	CU1035	78	Cable - Aéreo - Cobre - Desnudo - Trifásico sin neutro - 027 mm2
CU1034	CU8232	23	Protegido para red compacta - Aéreo - Aluminio - XLPE - Trifásico sin neutro - 070 mm2
CU1035	CU1313	17	Cable - Aéreo - Cobre - Desnudo - Trifásico sin neutro - 027 mm2
CU1036	CU1313	27	Cable - Aéreo - Cobre - Desnudo - Trifásico sin neutro - 027 mm2
CU1036	CU5854	11	Cable - Aéreo - Cobre - Desnudo - Trifásico sin neutro - 027 mm2
CU1037	CU1032	66	Cable - Aéreo - Cobre - Desnudo - Trifásico sin neutro - 027 mm2

Imprimir Guardar Mapa Cerrar

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## Equipos

Muestra información de los siguientes campos:

- Placa
- Tipo de equipo
- Capacidad
- Conexión
- Modo operación
- Consignas de tensión
- Razón de transformación
- Código VNR

**Detalle del alimentador Industrial**

Datos generales      Transformadores      Postes, vanos y equipos      Demandas      PMGDs      Archivos

Postes      Buscar

Postes      Vanos      Equipos

Placa	Tipo de equipo	Capacidad	Conexión
ICU5129	Desconectadores cuchillo	600 Amperes	N/A
ICU1304	Desconectadores cuchillo	600 Amperes	N/A
DCU1302	Desconectadores Fusibles	100 Amperes	N/A
DCU1294	Desconectadores Fusibles	100 Amperes	N/A
DCU1444	Desconectadores Fusibles	100 Amperes	N/A
DCU1432	Desconectadores Fusibles	100 Amperes	N/A
DCU5041	Desconectadores Fusibles	100 Amperes	N/A
DCU998	Desconectadores Fusibles	100 Amperes	N/A
DCU996	Desconectadores Fusibles	100 Amperes	N/A
DCU4543	Desconectadores Fusibles	100 Amperes	N/A
DCU3819	Desconectadores Fusibles	100 Amperes	N/A
DCU3820	Desconectadores Fusibles	100 Amperes	N/A
DCU3836	Desconectadores Fusibles	100 Amperes	N/A
DCU1454	Desconectadores Fusibles	100 Amperes	N/A
DCU1337	Desconectadores Fusibles	100 Amperes	N/A
DCU1155	Desconectadores Fusibles	100 Amperes	N/A
DCU1150			

Imprimir      Guardar      Mapa      Cerrar

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## Demandas

Muestra información de los siguientes campos:

- Mes
- Demanda mínima (kW)
- Demanda máximo (kW)

**Detalle del alimentador Industrial**

Datos generales

Transformadores

Postes, vanos y equipos

**Demandas**

PMGDs

Archivos

Mes	Demanda mínima (kW)	Demanda máxima (kW)
07/2020	392,71	3.144,32
06/2020	845,13	3.730,89
05/2020	1.616,68	3.920,24
04/2020	426,56	4.809,40
03/2020	1.213,70	4.904,47
02/2020	1.643,62	4.921,07
01/2020	1.623,32	2.793,61
12/2019	1.679,38	5.053,69
11/2019	1.629,93	4.219,41
10/2019	1.387,97	2.310,90
09/2019	804,48	1.964,09
08/2019	3,62	2.914,70

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## PMGDs

Muestra información de los siguientes campos:

- Cliente
- Nombre

**Detalle del alimentador Industrial**


Datos generales      Transformadores      Postes, vanos y equipos      Demandas      PMGDs      Archivos

Cliente    Nombre

Archivos del PMGD ...

Descargar archivo

Imprimir      Guardar      Mapa      Cerrar



 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## Archivos

Muestra información de los siguientes campos:

- Tipo de archivo

**Detalle del alimentador Industrial**

Tipo de archivo
Base de datos en formato plano (CSV)
Información georreferenciada (KMZ)
Perfil de demanda (CSV)

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

### 2.3.3 *Buscar por transformador*

Para realizar una búsqueda seleccionando un alimentador específico para acceder a algún transformador.

 **Buscar ubicación**

Región:	<input type="text" value="Región del Maule"/> <span style="font-size: small; margin-left: 5px;">▼</span> <span style="font-size: small; margin-left: 5px;">×</span>
Comuna:	<input type="text" value="Curico"/> <span style="font-size: small; margin-left: 5px;">▼</span> <span style="font-size: small; margin-left: 5px;">×</span>
Subestación:	<input type="text" value="S/E Curicó"/> <span style="font-size: small; margin-left: 5px;">▼</span> <span style="font-size: small; margin-left: 5px;">×</span>
Alimentador:	<input type="text" value="Industrial"/> <span style="font-size: small; margin-left: 5px;">▼</span> <span style="font-size: small; margin-left: 5px;">×</span>
Transformador:	<input type="text"/> <span style="font-size: small; margin-left: 5px;">▼</span> <span style="font-size: small; margin-left: 5px;">×</span>

Al seleccionar región, comuna, subestación, alimentador muestra la lista de transformadores correspondientes al alimentador seleccionado.

 **Transformadores encontrados**

 [Ver detalles transformador](#)

Id	Nombre
290000010	10
290000763	100
290001312	1011
290001395	1020
290001326	1030
290001335	1040

Si se selecciona algún transformador y se presiona el botón 'Ver detalle transformador' se desplegará el detalle de este transformador.

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## Datos generales

Muestra información de los siguientes campos:

- -Nombre
- -Capacidad
- -Conexión
- -Tensión
- -Número
- -Tipo
- -Identificador de fases
- -Ubicación
- -Código VNR

**Detalle del transformador 100**

																													
<b>Datos generales</b>	<b>Alimentador y subestación</b>	<b>Demandas mensuales último año</b>																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 33.33%;">Nombre</td> <td style="width: 33.33%;">100</td> <td style="width: 33.33%;"></td> </tr> <tr> <td>Capacidad</td> <td>300 kVA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Conexión</td> <td>Dyn1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tensión</td> <td>13.2/.380 kV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Número</td> <td>1905</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipo</td> <td>3F</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Identificador de fases</td> <td>RST</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ubicación</td> <td>Aéreo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Código VNR</td> <td>SA3AS1020300</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Nombre	100		Capacidad	300 kVA		Conexión	Dyn1		Tensión	13.2/.380 kV		Número	1905		Tipo	3F		Identificador de fases	RST		Ubicación	Aéreo		Código VNR	SA3AS1020300	
Nombre	100																												
Capacidad	300 kVA																												
Conexión	Dyn1																												
Tensión	13.2/.380 kV																												
Número	1905																												
Tipo	3F																												
Identificador de fases	RST																												
Ubicación	Aéreo																												
Código VNR	SA3AS1020300																												
<input type="button" value="Imprimir"/>	<input type="button" value="Guardar"/>	<input type="button" value="Mapa"/>																											
<input type="button" value="Cerrar"/>																													

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## Alimentador y subestación

### -Subestación primaria

Muestra información de los siguientes campos:

- -ID de infraestructura
- -Nombre

### -Alimentador

Muestra información de los siguientes campos:

- -ID de infraestructura
- -Nombre
- -Capacidad
- -Comuna

**Detalle del transformador 100**

Datos generales	Alimentador y subestación	Demandas mensuales último año
<b>Subestación primaria</b>		
ID de Infraestructura	290000001	
Nombre	S/E Curicó	
<b>Alimentador</b>		
ID de Infraestructura	8	
Nombre	Industrial	
Capacidad		
Comuna	Curico	
<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Mapa"/> <input type="button" value="Cerrar"/>		

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## Demandas mensuales último año

Muestra información de los siguientes campos:

- Mes
- Demanda mínima (kW)
- Demanda máxima (kW)

Detalle del transformador 100


	Datos generales	Alimentador y subestación	Demandas mensuales último año
Mes	Demanda mínima (kW)	Demanda máxima (kW)	

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## 2.4 Filtro Simple

El perfil de información pública cuenta con un filtro específico en donde se accede de manera directa a la información asociada al transformador, utilizando ciertos criterios de búsqueda.

Para utilizar este filtro se debe ingresar un identificador (placa transformador, placa poste, número de cliente) correspondiente a datos disponibles en la infraestructura o entregados directamente por cada una de las empresas de distribución.



**Buscar transformador**

Placa del transformador:


Placa de poste:

Nº Cliente:

**Buscar** **Limpiar**

Este filtro permite encontrar un transformador específico con su información general y técnica. Para acceder a la información se debe ingresar el identificador y se debe seleccionar el botón buscar lo cual desplegará la información detallada.

Al ingresar la información al filtro e despliega el detalle del transformador asociado a la placa de este, la placa poste o el número cliente, este detalle contempla la información del transformador.



**Transformadores encontrados**

**Ver detalles transformador**

Id	Nombre
290000763	100

Si se selecciona algún transformador y se presiona el botón 'Ver detalle transformador' se desplegará el detalle de este transformador.

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## Datos generales

Muestra información de los siguientes campos:

- -Nombre
- -Capacidad
- -Conexión
- -Tensión
- -Número
- -Tipo
- -Identificador de fases
- -Ubicación
- -Código VNR

**Detalle del transformador 100**

	Datos generales	Alimentador y subestación	Demandas mensuales último año
Nombre	100		
Capacidad	300 kVA		
Conexión	Dyn1		
Tensión	13.2/.380 kV		
Número	1905		
Tipo	3F		
Identificador de fases	RST		
Ubicación	Aéreo		
Código VNR	SA3AS1020300		

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	Emisor: Comité Continuidad Operacional	Aprobador: Alta Dirección	

## Alimentador y subestación

### -Subestación primaria

Muestra información de los siguientes campos:

- -ID de infraestructura
- -Nombre

### -Alimentador

Muestra información de los siguientes campos:

- -ID de infraestructura
- -Nombre
- -Capacidad
- -Comuna

**Detalle del transformador 100**

Datos generales	Alimentador y subestación	Demandas mensuales último año
<b>Subestación primaria</b>		
ID de Infraestructura	290000001	
Nombre	S/E Curicó	
<b>Alimentador</b>		
ID de Infraestructura	8	
Nombre	Industrial	
Capacidad		
Comuna	Curico	
<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Mapa"/> <input type="button" value="Cerrar"/>		

 COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ	<b>Manual de usuario Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## Demandas mensuales último año

Muestra información de los siguientes campos:

- -Mes
  - -Demanda mínima (kW)
  - -Demanda máxima (kW)

### Detalle del transformador 100

□ X

Datos generales      Alimentador y subestación      Demandas mensuales último año

Mes	Demanda mínima (kW)	Demanda máxima (kW)
-----	---------------------	---------------------

Imprimir      Guardar      Mapa      Cerrar

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## 2.5 Filtro VNR


El perfil de información pública cuenta con un filtro de búsqueda por código de VNR en donde se accederá a la información asociada al código ingresado.



Para utilizar este filtro se deberá ingresar el código VNR y presionar el botón buscar. El sitio desplegará la información.

Muestra información de los siguientes campos:

- Concepto
- Importe (\$)



Concepto	Importe (\$)
Recargos 1	\$480.928,00
Montaje	\$140.662,00
Stotal 1	\$621.590,00
ING + GG	\$659.134,00
Stotal 2	\$1.280.724,00
Int Int	\$28.816,00
Total Instalac. s/derechos	\$1.309.540,00

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## 2.6 Información Cliente

Acá se despliega la información del cliente.

### -Usuario

Muestra información de los siguientes campos:

- Rut
- Nombre
- Correo electrónico
- Teléfono
- Dirección
- Comuna
- Región
- Fecha de facturación

Detalle del cliente 5450

		Usuario	Inf. técnica	Cons. y cargos hist.	Hist. de cons. e iny.
RUT	6350930-2				
Nombre	HUERTA BENITEZ JULIO ANTONIO				
Correo electrónico					
Teléfono					
Dirección	LA BALICA TENO				
Comuna	Teno				
Región	Región del Maule				
Fecha de facturación	10/12/2020				

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

### -Información técnica

Muestra información de los siguientes campos:

- Capacidad del empalme
- Nombre del transformador
- Capacidad del transformador
- Tensión del transformador


**Detalle del cliente 5450**

 Usuario	 Inf. técnica	 Cons. y cargos hist.	 Hist. de cons. e iny.
<b>Información técnica</b>			
Capacidad del empalme	2 kW		
Nombre del transformador	572		
Capacidad del transformador	15 kVA		
Tensión del transformador	13.2./220 kv		
<b>Coordenadas del usuario</b>			
Latitud	-34.968293		
Longitud	-70.92531200000001		
<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Mapa"/> <input type="button" value="Cerrar"/>			

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>		Fecha	09-12-2020
	Versión	001		
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>		<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

### -Consumos y cargos históricos


La información de consumo y cargos desplegada de manera gráfica para su análisis a través de barras comparativas entre ambos factores (cargo/consumos) por cada mes durante un periodo de 36 meses.



 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

#### -Histórico de consumos e inyección

Se muestra información de boletas/facturas suministro y para anexos de facturas o boletas de inyecciones se pueden imprimir o bajar individualmente, 12 ultimas, 24 ultimas o 36 ultimas.



 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	Emisor: Comité Continuidad Operacional	Aprobador: Alta Dirección	


## 2.7 Perfil Cliente o Usuario EG

Este perfil es para los clientes que además de consumir inyectan energía a las líneas de distribución de la distribuidora.

### Histórico de consumos e inyección

- Inyección y consumos 12 meses**

Se muestra información grafica de las inyecciones y consumos de los últimos 12 meses



 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>		Fecha	09-12-2020
	Versión	001		
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>		<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

- **Boletas/Facturas de consumo**

Se muestra información de boletas/facturas suministro y para anexos de facturas o boletas de inyecciones se pueden imprimir o bajar individualmente, 12 ultimas, 24 ultimas o 36 ultimas.

**Detalle del cliente 10601**

Mes	Fecha factura/boleta consumo	Número factura/boleta consumo
01/2017	01/02/2017	171021
02/2017	01/03/2017	173003
03/2017	01/04/2017	174965
04/2017	01/05/2017	176952
05/2017	01/06/2017	178972
10/2017	01/11/2017	189063
06/2017	01/07/2017	180963
07/2017	01/08/2017	182965
08/2017	01/09/2017	184960
09/2017	01/10/2017	186986
11/2017	01/12/2017	191048
12/2017	01/01/2018	193049

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

- Lecturas/facturas de consumos e inyecciones**

Se muestra información de las inyecciones y consumos de los últimos 12 meses

Detalle del cliente 10601				
	Mes	Lectura consumo	Facturación consumo \$	Lectura inyección
 Inyección y consumo 12 meses	06/2018	595	\$63.164,00	27
 Boletas/facturas de consumo	07/2018	885	\$30.802,00	51.6
 Lecturas/facturación de consumos e inyecciones	08/2018	1277	\$41.709,00	99.9
	09/2018	1788	\$54.529,00	166.6
	10/2018	2069	\$29.741,00	299.5
	11/2018	2573	\$53.601,00	420.1
	12/2018	3239	\$70.849,00	527.9
	01/2019	4008	\$81.253,00	648
	02/2019	4916	\$95.948,00	704
	03/2019	5717	\$84.562,00	753
	04/2019	6306	\$61.993,00	822
	05/2019	6592	\$34.042,00	864
	06/2019	6826	\$27.881,00	896
	07/2019	7357	\$63.645,00	917.5
	08/2019	7825	\$54.962,00	956.5
	09/2019	8431	\$76.337,00	1029.2
	10/2019	9109	\$79.930,00	1092.1
	11/2019	9476	\$102.280,00	1168

Imprimir Guardar Mapa Cerrar

 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

### - Remanentes

Muestra información de los siguientes campos:

- Mes
- Remanente (\$)

Detalle del cliente 10601

Usuario Inf. técnica Cons. y cargos hist. Hist. de cons. e iny. Remanentes Medidor consumo e inyectada Docum


Mes	Remanente (\$)
06/2018	\$2,00
07/2018	\$29,00
08/2018	-\$16,00
09/2018	\$25,00
10/2018	\$54,00
11/2018	\$68,00
12/2018	\$51,00
01/2019	\$62,00
02/2019	-\$6,00
03/2019	\$33,00
04/2019	\$1.233,00
05/2019	-\$6,00
06/2019	\$17,00
07/2019	-\$3,00
08/2019	-\$6,00
09/2019	-\$1,00
10/2019	-\$9,00
11/2019	-\$11,00
12/2019	-\$11,00

Imprimir Guardar Mapa Cerrar

 <b>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</b>	<b>Manual de usuario</b>	<b>Fecha</b>	<b>09-12-2020</b>
	<b>Plataforma Información Pública</b>	<b>Versión</b>	<b>001</b>
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## Medidor consumo e inyectada

La información de consumo y cargos desplegada de manera gráfica para su análisis a través de barras comparativas entre ambos factores (consumo /consumos adicional invierno) por cada mes durante un periodo de 36 meses.



 <small>COOPERATIVA ELÉCTRICA CURICÓ</small>	<b>Manual de usuario</b> <b>Plataforma Información Pública</b>	Fecha	09-12-2020
		Versión	001
	<b>Emisor: Comité Continuidad Operacional</b>	<b>Aprobador: Alta Dirección</b>	

## Documentos

Muestra información de los siguientes campos:

- Tipo de documento

**Detalle del cliente 10601**

Tipo de documento
10601-CONTRATO.pdf
10601-FORMULARIO 6.pdf
CECLTDA-201120 - Instructivo de medidores EG.pdf